

ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS SELINA HD M XL (ЦИФРОВОЙ)

7" монитор видеодомофона **TANTOS SELINA HD M XL** с поддержкой карты **Micro SD** предназначен для полнофункциональной работы с подъездным **ЦИФРОВЫМ** аудиодомофоном типа **RAIKMANN**, **MARSHALL** и т.п.

На вход **ПАНЕЛЬ 1** подключается **ТОЛЬКО** подъездная видеочасть.
Входы **ПАНЕЛЬ 2** и **КАМЕРА 1/2** монитора работают в штатном режиме.



ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА КВАРТИРЫ

Для записи номера квартиры необходимо замкнуть между собой **СЕРЫЕ** провода, затем с вызывной панели подъездного аудиодомофона 3 раза набрать необходимый номер квартиры, дожидаясь после каждого набора хотя бы одного звонка на подъездном домофоне, затем его сбрасывая.
После программирования **СЕРЫЕ** проводники разомкнуть и **ЗАИЗОЛИРОВАТЬ!**

Для настройки звука с подъездным аудиодомофоном есть две независимые регулировки:
регулировка громкости в динамике и регулировка усиления микрофона видеодомофона