


Рекомендации по подключению к 220 Вольт PoE коммутатора Tantos TSn-22F2GP26G2

Для обеспечения надлежащей работы коммутаторов «Tantos», рекомендуется соблюдать следующие рекомендации:

- переменное напряжение от 90 до 240 Вольт;
- наличие устройств защитного отключения (УЗО) в схеме электросети;
- наличие заземления в схеме электросети;
- соблюдение полярности фазы и нуля, при подключении в розетку 220 Вольт.



**Определите фазу в розетке:
- индикаторной отверткой!**



Цепи питания коммутаторов TANTOS, защищены, проверенными схемотехническими решениями.

Работоспособность и безопасность электротехнических устройств также зависит от схемотехнических решений, применяемых на предыдущих участках цепей питания.

Правильное подключение устройства к цепям питания существенно повышает надежность работы.